



Zdalnie sterowany model

*Dystrybutor:*

RIKU Modelsport, ul. Madalińskiego 91, 02-549 Warszawa [www.riku.pl](http://www.riku.pl) / mail:  
[firma@riku.com.pl](mailto:firma@riku.com.pl)

*Producent: SHANTOU CITY CHENGHAI UDIRC TOYS CO., LTD*

*Guangfeng Industrial Zone, Guangyi Street, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, CN*

Zdalnie sterowany model

1. Zakres częstotliwości: 2.4GHz
2. Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 100mW

Bezpieczeństwo.

1. Niniejsza produkt nie jest zabawką. Składa się z elementów elektronicznych i mechanicznych.
2. Producent i dystrybutor, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody podczas użytkowania produktu.
3. Nie doprowadzaj do przeładowania akumulatora napędowego w modelu – może to spowodować pożar lub wybuch.
4. Przerwij ładowanie akumulatora napędowego, jeśli jest gorący.
5. Używaj tylko ładowarki, która jest dołączona do zestawu. Unikaj zwarcia biegunów akumulatora.





UDI023/UDI023PRO

# OPERACYJNY INSTRUKCJE

Nadaje się do żeglowania po większych wodach

Wersja 2.0

## Notatka

- ▲ Produkt jest odpowiedni dla użytkowników powyżej 14 roku życia.
- ▲ Trzymaj się z dala od obracającego się śmigła.
- ▲ Przeczytaj uważnie „Ważne oświadczenie i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa”. <https://udirc.com/disclaimer-and-safety-instructions>



## Utylizacja i recykling baterii Li-Po

Zużytych baterii litowo-polimerowych nie wolno umieszczać w domowych pojemnikach na odpady śmieci. Skontaktuj się z lokalną agencją ochrony środowiska i gospodarki odpadami, dostawcą posiadanego przez Ciebie modelu lub najbliższym punktem recyklingu baterii Li-Po.




## Ważny

Ogłoszenie

Produkty naszej firmy są cały czas udoskonalane, jednak ich konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały starannie sprawdzone pod kątem poprawności. W przypadku wystąpienia błędów w druku nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.


# Przygotowanie łodzi



## Ładowanie akumulatora

Podłącz etui ładujące do portu wejściowego ładowania łodzi, a następnie podłącz porty wyjściowe USB. Zielona kontrolka a świeci się podczas ładowania, a zielona kontrolka będzie świecić w pełni. Podczas ładowania akumulatora nie należy umieszczać w kadłubie, gdy jest on włączony.

i musi zostać schłodzony przed ładowaniem.





## ***OSTRZEŻENIE: ŁADOWANIE WYMAGA NADZORU***

*Proszę używać dołączonego etui ładującego i upewnić się, że jest ono prawidłowo podłączone.*



## Metoda instalacji akumulatora łodzi

1) Przekręć w lewo lub w prawo, aby otworzyć blokadę zewnętrznej pokrywy. otwórz kabinę






- g 3) Umieść akumulator łodzi do uchwytu akumulatora łodzi i prawidłowo Połącz kadłub port wejściowy.




- 4) Przykryj kabinę i szczelnie zamknij.

**Powiadomiono:**

- Przewody akumulatora należy odłożyć na bok łodzi, aby nie zaplątały się lub nie zerwały w wyniku działania kół sterowych.
- Jeśli zamierzacie grać razem kilkoma łódkami, musicie kodować parowanie pojedynczo. Nie możecie tego robić jednocześnie, aby uniknąć niewłaściwej obsługi i niebezpieczeństwa.
- Po zakończeniu zabawy należy skierować dziób łodzi prosto w dół i otworzyć pokrywę, aby zapobiec przedostawaniu się wody z powrotem do kabiny.



# Przygotowanie nadajnika



## Wprowadzenie do głównej funkcji interfejsu

Trymowanie układu kierowniczego



**ST.TRIM**

Przycinanie ogona



Gałka obraca się w lewo i prawo, gdy łódź jest obracana w lewo i prawo.

Gdy kierownica znajduje się w pozycji środkowej, a model może płynąć prosto, należy użyć pokrętła regulacji kierownicy, aby ustawić kadłub w prawym kierunku.

Odzyskiwanie po wywróceniu

Naciśnij przycisk, gdy łódź jest w pełni naładowana, a łódź automatycznie powróci do właściwej pozycji



**ST.TRIM**

**RX**

**TX**

Stroowanie oświetleniem

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć światła przednie i jednocześnie włączanie i wyłączanie światła tylnych.




Wskaźnik statusu łodzi (zielony)

Gdy akumulator w samochodzie jest rozładowany, wskaźnik zacznie szybko migać. Gdy bateria jest słaba, kontrolka zasilania nadajnika zacznie migać. Przypomina operatorowi, że kontrolka będzie powoli migać. Wymień baterię tak szybko, jak to możliwe. Powyższa sytuacja powinna zostać opanowana, aby uniknąć wypadków. jak najszybciej, aby uniknąć wypadków.

Wskaźnik nadajnika (czerwony) Gdy sygnał jest słaby lub przerywany

## Montaż baterii w nadajniku



**! Uwaga Kierunek** 1,5 V x 4 baterie AAA (brak w zestawie)

Otwórz pokrywę baterii na spodzie nadajnika. Zainstaluj baterie. Sposób pakowania i wymiany baterii opisano wewnątrz opakowania baterii.

## Dopasowanie częstotliwości

1) Włącz nadajnik, usłyszysz dźwięk „di”, a czerwona kontrolka zacznie migać.



Nie dotykaj spustu przepustnicy podczas włączania zasilania nadajnika.

Upewnij się, że przepustnica nadajnika i kierownica są w położeniu normalnym.




- 2) Podłącz akumulator łodzi, nadajnik wyda dźwięk „didi”, co oznacza, że parowanie częstotliwości zakończyło się powodzeniem.
- 3) Dokręć pokrywę luku.

Zaleca się zapoznanie się z obsługą na powierzchni wody przed rozpoczęciem żeglugi na duże odległości.



## Gotowy przed wypłynięciem

- 1) Rurki silikonowej układu chłodzenia wodnego nie można składać i pozostawiać niezablokowanej.
- 2) Gdy kierownica obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ogon silnika turbodoładowanego kieruje się w lewo; Podczas obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara ster kierunku odrzutowego obraca się w prawo
- 3) Upewnij się, że pokrowiec na łódź jest zamknięty i zapięty.




Lewy zamach

Prawy zamach

## Sterowanie przepustnicą

Przepustnica  
spust




Idź do przodu



Spust przepustnicy

Kierownica

Spust przepustnicy w kierownicy




+



Idź do przodu

Skręć w lewo




+



Idź do przodu


Skręć w prawo





Pociągnij za przepustnicę

**delikatnie cofnij**  
a łódź będzie powoli  
płynąć do przodu.




Spust przepustnicy zostaje  
wciśnięty do maksimum, a  
łódź zaczyna szybko  
poruszać się do przodu.

## Układ chłodzenia wodnego



Silnik obniża temperaturę poprzez pompowanie wody. Podczas podróży przez rurę cieplną wokół silnika, która ma efekt chłodzenia

## Wymień przekładnię kierowniczą

**Demontaż:** Wyłącz moc łodzi



4) Przekładnia kierownicza  
jest oddzielony od r



**Montaż:** Po podłączeniu nowego układu kierowniczego, czynności demontażowe należy wykonywać w odwrotnym kierunku, niż podczas montażu.

Wymień przekładnię sterową przy włączonym zasilaniu, zwróć uwagę na obroty śmigła

# Środki ostrożności

- 1) Najpierw włącz zasilanie nadajnika, a następnie włącz zasilanie łodzi przed rozpoczęciem odtwarzania.  
Najpierw włącz zasilanie łodzi, a następnie wyłącz zasilanie nadajnika po zakończeniu odtwarzania.
  - 2) Upewnij się, że połączenie między akumulatorem, silnikiem itp. jest solidne.  
Przyczyną jest złe połączenie zacisku zasilania.
  - 3) Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie kadłuba lub uszkodzenie ogona silnika turbodrzutowego.
  - 4) Zabrania się żeglowania po wodach, na których przebywają ludzie, oraz odpływania z dala od słonej i słonej wody.
- R 05)ZTSpo zakończeniu gry należy wyjąć baterię, aby kabina pozostała sucha i czysta.

## Przewodnik rozwiązywania problemów

| Problem                                                         | Rozwiązanie                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadajnik1) Wymień baterię nadajnika.                            |                                                                                               |
| kontrolka2) Sprawdź, czy bateria jest zainstalowana prawidłowo. |                                                                                               |
| jest o                                                          | 3) Sprawdź, czy bateria jest zainstalowana prawidłowo.                                        |
| Nie można częstotliwość                                         | 1) Upewnij się, że w pobliżu nie ma zakłóceń sygnału i trzymaj się od nich z daleka.          |
|                                                                 | 2) Obsługuj łódź krok po kroku zgodnie z instrukcjami użytkownika.                            |
|                                                                 | 3) Części elektroniczne ulegają uszkodzeniu na skutek częstych wypadków.                      |
| Łódź jest niedostatecznie zasilany lub nie może iść do przodu   | 1) Sprawdź, czy śmigło nie jest uszkodzone lub wymień je na nowe.                             |
|                                                                 | 2) Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go na czas. Lub wymień go na nowy |
|                                                                 | 3) Jeżeli kontakt jest słaby, odłącz wtyczkę zasilającą i podłącz ją ponownie.                |
|                                                                 | 4) Wewnątrz turbosprężarki znajdują się ciała obce                                            |
| uennTo jestŁódź się przechyla na jedną stronę                   | 1) Upewnij się, że ramię sterujące jest ustawione pionowo i skoryguj to.                      |
|                                                                 | 2) Upewnij się, że ster kierunku jest w pozycji pionowej i skoryguj to.                       |
| Dokładnie.                                                      | 3) Uszkodzony jest układ kierowniczy, należy wymienić go na nowy.                             |

## Uwaga FCC

o ten  
Sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla klasy B dla  
zgodnie z Częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony  
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje energię o  
częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z przeznaczeniem, może  
powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnego gu  
W przypadku konkretnej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeżeli urządzenie to powoduje zakłócenia  
w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić, włączając je ponownie, zachęcamy użytkownika  
do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących sposobów:

- *Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.*
- *Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.*
- *Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik.*

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, na które nie uzyskano wyraźnej zgody strony odpowiadającej za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

### Powiadomienie FCC

Urządzenie może generować lub wykorzystywać energię o częstotliwości radiowej. Wszelkie zmiany w tym sprzęcie mogą powodować szkodliwe zakłócenia, chyba że modyfikacje te zostały zatwierdzone w instrukcji obsługi. Wszelkie modyfikacje nieautoryzowane przez producenta mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Operacja podlega dwóm warunkom:

(1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie to musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

### Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie można stosować w warunkach przenośnej ekspozycji bez żadnych ograniczeń.



## OSTRZEŻENIE

Ważne ostrzeżenie: Produkt powinien być stosowany wyłącznie przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 14. roku życia. W przypadku dzieci poniżej 14 lat wymagany jest nadzór osoby dorosłej. C

Ważne: Dieses Produkt ist für die Erwachsene und die Kinder ab 14 Jahren.

Ważne: Die Kinder unter 14 Jahren müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Ważne: Ce produit est destiné aux adultes et aux enfants de plus de 14 ans.

Ważne: Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par des adultes.

Ważne: Questo prodotto è destinato all'uso per i Adulti and Bambini di età superiore a 14 anni.

Jestem gorszy od ciebie 14 lat

Reklama: Este Producto es para Adultos y Niños Mayores de 14 años.

Los niños menores de 14 años deben ser supervisados por Adultos.

Ważne ostrzeżenie: Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci w wieku 14 lat i starszych.

Ważne: 14-letni syn musi być pod nadzorem dorosłych.

Ważne: أمانع 14 نس قوف لافطألاو نيغلابلا لبق نم طقف جتنملا مادختسا بجي ريذحت أمانع 14 نس نود لافطألل بولطم رابكلا فارشأ.



### NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Tylko dla osób powyżej 14 roku życia

cje

stanowczo

Turek

skrzydło



Producent: SHANTOU CITY UDIRC TECHNOLOGY CO., L

Adres: Strefa przemysłowa Guangfeng, ulica Guangyi, dzielnica Chenghai, miasto Shantou, Guangdong

WYKONANO W CHINACH